



## DATENMATRIX

Mindestbesatzung bei allen Korbgrößen: 1 Person

Volumen [m³]	4000												4250																	
BRENNER	Zweifach- oder Dreifachbrenner												Zweifach- oder Dreifachbrenner																	
ENTLEERUNGSSYSTEM	Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK												Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK																	
KORBGRÖßE	VI / 6				VII / 7				VIII / 8				VI / 6				VII / 7				VIII / 8									
LEERMASSE ca. [kg]	225 bis 268 247 bis 278				237 bis 280 259 bis 290				259 bis 340 281 bis 360				225 bis 268 247 bis 278				237 bis 280 259 bis 290				259 bis 340 281 bis 360									
GESAMT-HÖCHSTMASSE [kg]	1260												1340																	
GASBEHÄLTER [Anzahl]	11	9	8	7	4	12	11	9	7	4	14	12	10	9	6	11	9	8	7	4	12	11	9	7	4	14	12	10	9	6
INSASSEN [Anzahl]	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	4	5	6	7	8
max. ZULADUNG KÖRBE [kg] (Insassen & Gasbehälter)	700				815				975				700				815				975									
MINDESTLANDEMASSE [kg] einschl. Gasreserve	600												640																	

Die Korbzuladung kann nur soweit ausgenutzt werden bis die Gesamt - Höchstmasse erreicht ist.

Volumen [m³]	4500												5000																								
BRENNER	Zweifach- oder Dreifachbrenner												Dreifachbrenner																								
ENTLEERUNGSSYSTEM	Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK												Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK																								
KORBGRÖßE	VI / 6			VII / 7			VIII / 8			VIII / 9			VII / 7				VIII / 8				VIII / 9																
LEERMASSE ca. [kg]	240 bis 280 260 bis 290			251 bis 290 273 bis 300			273 bis 350 295 bis 370			279 bis 370 301 bis 380			284 bis 360				306 bis 395				312 bis 415																
GESAMT-HÖCHSTMASSE [kg]	1410												1575																								
GASBEHÄLTER [Anzahl]	11	9	8	7	4	12	11	9	7	4	14	12	10	9	6	15	14	12	11	9	6	15	14	12	11	9	6										
INSASSEN [Anzahl]	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9
max. ZULADUNG KÖRBE [kg] (Insassen & Gasbehälter)	700			815			975			1065			815				975				1065																
MINDESTLANDEMASSE [kg] einschl. Gasreserve	670												780																								

Die Korbzuladung kann nur soweit ausgenutzt werden bis die Gesamt - Höchstmasse erreicht ist.

**DATENMATRIX**

Mindestbesetzung bei allen Korbgrößen: 1 Person

Volumen [m³]	6000												7000																					
BRENNER	Dreifach- oder Vierfachbrenner												Dreifach- oder Vierfachbrenner																					
ENTLEERUNGSSYSTEM	Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK												Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK																					
KORBGRÖßE	VIII / 9						IX / 11						VIII / 9						IX / 11						X / 13									
LEERMASSE ca. [kg]	320 bis 430						369 bis 440						410 bis 470						390 bis 460						420 bis 490									
GESAMT-HÖCHSTMASSE [kg]	1890												2205																					
GASBEHÄLTER [Anzahl]	15	14	12	11	9	6	17	15	14	12	9	8	6	15	14	12	11	9	6	17	15	14	12	9	8	6	18	17	16	15	13	12	10	6
INSASSEN [Anzahl]	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	11	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11	12	13
max. ZULADUNG KÖRBE [kg] (Insassen & Gasbehälter)	1065						1200						1065						1200						1430									
MINDESTLANDEMASSE [kg] einschl. Gasreserve	930												1060												1070									

Die Korbzuladung kann nur soweit ausgenutzt werden bis die Gesamt - Höchstmasse erreicht ist.

Volumen [m³]	8500																													
BRENNER	Dreifach- oder Vierfachbrenner																													
ENTLEERUNGSSYSTEM	Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK																													
KORBGRÖßE	IX / 11									X / 13																				
LEERMASSE ca. [kg]	500 bis 600									570 bis 650																				
GESAMT-HÖCHSTMASSE [kg]	2205																													
GASBEHÄLTER [Anzahl]	17	15	14	12	9	8	6	18	17	16	15	13	12	10	6	17	15	14	12	9	8	6	18	17	16	15	13	12	10	6
INSASSEN [Anzahl]	5	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	6	7	8	9	10	11	12	13
max. ZULADUNG KÖRBE [kg] (Insassen & Gasbehälter)	1200									1430																				
MINDESTLANDEMASSE [kg] einschl. Gasreserve	1300																													

Die Korbzuladung kann nur soweit ausgenutzt werden bis die Gesamt - Höchstmasse erreicht ist.