

DATENMATRIX

Mindestbesetzung bei allen Korbgrößen: 1 Person

Volumen [m³]	1200-1299		1300 - 1699				1700 - 1899			1900 - 1999																									
BRENNER	Einzel- o. Doppelbrenner		Einzel- oder Doppelbrenner				Einzel- oder Doppelbrenner			Einzel- oder Doppelbrenner																									
ENTLEERUNGSSYSTEM	Parachute o. PARAQUICK		Parachute oder PARAQUICK				Parachute oder PARAQUICK			Parachute oder PARAQUICK																									
KORBGRÖßE	I / 2		I / 2	II / 3	III / 4	II / 3	III / 4	IV / 5	II / 3	III / 4	IV / 5																								
LEERMASSE ca. [kg]	115		130	135	140	150	155	160	155	160	165																								
HÖCHSTMASSE [kg]	378		409				535			599																									
GASBEHÄLTER [Anzahl]	5	3	5	3	7	5	4	8	6	5	3	7	5	4	8	6	5	3	11	8	6	5	2	7	5	4	8	6	5	3	11	8	6	5	2
INSASSEN [Anzahl]	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	5				
max. ZULADUNG KÖRBE [kg] (Insassen & Gasbehälter)	316		316	406	474	406	474	530	406	474	530																								
MINDESTLANDEMASSE [kg] einschl. Gasreserve	180		230				255			275																									

Die Korbzuladung kann nur soweit ausgenutzt werden bis die Höchstmasse erreicht ist.

Volumen [m³]	2000 - 2199				2200 - 2399				2400 - 2599																													
BRENNER	Doppelbrenner				Doppelbrenner				Doppelbrenner																													
ENTLEERUNGSSYSTEM	Parachute oder PARAQUICK				Parachute oder PARAQUICK				Parachute oder PARAQUICK																													
KORBGRÖßE	II / 3	III / 4	IV / 5	II / 3	III / 4	IV / 5	III / 4	IV / 5	V / 5 V-A																													
LEERMASSE ca. [kg]	160	165	170	165	170	175	175	180	185																													
GESAMT-HÖCHSTMASSE [kg]	630				690				755																													
GASBEHÄLTER [Anzahl]	7	5	4	8	6	5	3	11	8	6	5	2	7	5	4	8	6	5	3	11	8	6	5	2	8	6	5	3	11	8	6	5	2	11	8	6	5	4
INSASSEN [Anzahl]	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
max. ZULADUNG KÖRBE [kg] (Insassen & Gasbehälter)	406	474	530	406	474	530	474	530	598																													
MINDESTLANDEMASSE [kg] einschl. Gasreserve	290				315				340																													

Die Korbzuladung kann nur soweit ausgenutzt werden bis die Höchstmasse erreicht ist.

DATENMATRIX

Mindestbesatzung bei allen Korbgrößen: 1 Person

Volumen [m³]	2600 - 2899			2900 - 3099			
BRENNER	Doppelbrenner			Doppelbrenner			
ENTLEERUNGSSYSTEM	Parachute oder PARAQUICK			Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK			
KORBGRÖßE	III / 4	IV / 5	V / 5 V-A	III / 4	IV / 5	V / 5 V-A	VI / 6
LEERMASSE ca. [kg]	185	190	195	195	200	205	210
GESAMT-HÖCHSTMASSE [kg]	820			910			
GASBEHÄLTER [Anzahl]	8 6 5 3 11	8 6 5 2 11	8 6 5 4	8 6 5 3 11	8 6 5 2 11	8 6 5 4 11	9 8 7 4
INSASSEN [Anzahl]	1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	2 3 4 5 6
max. ZULADUNG KÖRBE [kg] (Insassen & Gasbehälter)	474	530	598	474	530	598	700
MINDESTLANDEMASSE [kg] einschl. Gasreserve	370			420			

Die Korbzuladung kann nur soweit ausgenutzt werden bis die Höchstmasse erreicht ist.

Volumen [m³]	3100 - 3299			3300 - 3600			
BRENNER	Doppelbrenner			Doppelbrenner			
ENTLEERUNGSSYSTEM	Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK			Parachute oder Parachute & Klettband oder PARAQUICK			
KORBGRÖßE	IV / 5	V / 5 V-A	VI / 6	IV / 5	V / 5 V-A	VI / 6	
LEERMASSE ca. [kg]	215	220	225	230	235	240	
GESAMT-HÖCHSTMASSE [kg]	975			1040			
GASBEHÄLTER [Anzahl]	11 8 6 5 2	11 8 6 5 4	11 9 8 7 4	11 8 6 5 2	11 8 6 5 4	11 9 8 7 4	
INSASSEN [Anzahl]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	2 3 4 5 6	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	2 3 4 5 6	
max. ZULADUNG KÖRBE [kg] (Insassen & Gasbehälter)	530	598	700	530	598	700	
MINDESTLANDEMASSE [kg] einschl. Gasreserve	455			495			

Die Korbzuladung kann nur soweit ausgenutzt werden bis die Höchstmasse erreicht ist.