

Dieser Anhang beschreibt die Wartung und Reparatur von Ultramagic S.A. Hopper, Brenner Gasbehälter, Körben und zusätzlicher Ausrüstung in Kombination mit Schroeder fire balloons Hüllen. Die Hülle definiert den Heißluftballon, womit alle Spezifikationen und Verfahren anwendbar von Sfb sind. Sfb stellt die UM Anhänge für die zu kombinierende Unterteil-Hüllen Konfiguration. Dieser Anhang ist durch das Major Change Approval 10073341 zugelassen.

## 1. Allgemeines

Der Betrieb und die Installation von Ultramagic S.A. Unterteilen ist vergleichbar mit dem Betrieb und der Installation von Theo Schroeder fire balloons GmbH (Sfb) Unterteilen.

## 2. Wartung, Betrieb und Pflege

Für Reparaturen und Wartung von Ultramagic Ausrüstung muss auf die folgenden Dokumente referenziert werden. Die neueste Version muss angewendet werden.

### 2.1. Brenner

Vorbeugende Wartung für Brenner	UM WHB Kapitel 1.2.5
Wartung und Reparatur von Brennern	UM WHB Kapitel 4.3
Elektrisches Hauptventil für MK-21	UM WHB Anhang 1
MK-10 Brenner	UM WHB Anhang 2
MK-21 Butane Variante	UM WHB Anhang 7
Cruise control für MK-21	UM WHB Anhang 6.
Powerplus Einfach Brenner BMK-008	UM WHB Anhang 11
Powerplus sport Doppelbrenner BMK-008	UM WHB Anhang 12
Powerplus maxi Brenner BMK-050	UM WHB Anhang 13
Gasphase Pilotflamme für MK-21	UM WHB Anhang 14
MK-32 Brenner	UM WHB Anhang 23

### 2.2. Körbe and Hopper

Vorbeugende Wartung von Körben	UM WHB Kaptiel 1.2.3
Wartung und Reparatur von Körben	UM WHB Kapitel 3
Tekno Körbe	UM WHB Anhang 18
CV "Vista" Körbe	UM WHB Anhang 22
Solo und Duo Hopper	UM WHB Anhang 4.

### 2.3. Gasbehälter

Vorbeugende Wartung von Gasbehältern	UM WHB Kapitel 1.2.4
Wartung und Reparatur von Gasbehältern	UM WHB Kapitel 4.2
FuelTek System	UM WHB Anhang 19
Fastflat Kupplungen	UM WHB Anhang 9

### 2.4. Brennerrahmen

Vorbeugende Wartung	UM WHB Kapitel 1.2.6
Wartung	UM WHB Kapitel 4.5